

النداء

التقويم الإلكتروني

الطبعة الثالثة

دليل المستخدم



شركة الإلكترونيات المتقدمة

رقم الهاتف: 00966 11 444 4444 - الفاكس: 00966 11 444 4444

البريد الإلكتروني: info@aeo.com - الموقع الإلكتروني: www.aeo.com



تمت طباعته من
مكتبة الملك عبدالعزيز العامة والكتاب

النداء

التقويم الإسلامي الإلكتروني

NEDAA

الرقم : 3-000268-120

الإصدار : 3

بسم الله الرحمن الرحيم

عزيزي العميل:

نتقدم لكم بالشكر الجزيل على قراركم باقتناء هذا الجهاز الذي تم تصميمه وتصنيعه بكل عناية ليقوم بوظيفته على أكمل وجه ولكي يعمل الجهاز بطريقة صحيحة فأنه من الضروري جدا قراءة هذا الدليل وإتباع الخطوات الموضحة فيه بكل دقة.



شركة الإلكترونيات المتقدمة

الدليل
NEDAA

حقوق الطبع محفوظة

خريطة الإلكترونيات المتقدمة

جميع الحقوق محفوظة لا يجوز تصوير أو إعادة طباعة أو ترجمة هذا الكتاب بدون إذن مكتوب من الخريطة الإلكترونية المتقدمة.

الرقم: 120-000268

الطبعة الأولى : 2001 م

الطبعة الثانية : 2003 م

الطبعة الثالثة : 2004 م

طبع في المملكة العربية السعودية

ملاحظة: جميع المعلومات في هذا الدليل قابلة للتغيير في أي وقت وبغون الخطأ ويجب عدم اعتبارها التزاماً من الخريطة . ولا تتحمل الخريطة أية مسؤولية عن أية أخطاء قد تظهر في هذا الدليل أو تقدم في ضمان بالنسبة لصحة المعلومات فيه.

تعليمات الأمان

تحذير: لمنع وقوع الاشتعال أو الصدمة الكهربائية يجب عدم تعرض هذا الجهاز للماء أو المطر أو أي نوع من الرطوبة.
الرجع دائماً إحتياطات الأمان المعتادة عند استخدام هذا المنتج للطفل.
المخاطر من جراء الاشتعال أو الصدمة الكهربائية.

تحذير من الصدمات الكهربائية

- 1- اقرأ جميع التعليمات بعناية.
- 2- إنشبه إلى جميع علامات التحذير الموضحة على الجهاز .
- 3- لفصل الجهاز عن الكهرباء عند الحاجة لتطبيقه.
- 4- لا تستعمل الجهاز قرب الماء أو عندما تكون مبللاً.
- 5- يجب ترطيب الجهاز بطريقة سليمة.
- 6- يجب ترطيب الجهاز بحيث يكون المسطح الكهربائي غير معرض للظفر.
- 7- لا يجوز فتح الجهاز بغرض الصيانة (لا من قبل مراقبي الإصلاح الإلكتروني المعتمدة).
- 8- لا يجوز توصيل هذا الجهاز مباشرة بالتيار الكهربائي من غير المحوّل المزود مع الجهاز.

الفهرس

1	التعريف بالجهاز
2	المميزات ومفاتيح البرمجة
3	البرمجة
4	ضبط الوقت
5	ضبط التاريخ
6	برمجة منبه الصلاة
7	برمجة المواقع
8	ضبط طريقة حساب مواقيت الصلاة
9	طريقة الحساب
10	برمجة فرق التوقيت من توقيت جرينتش
11	برمجة المواقع باستخدام خطوط الطول والعرض لمواقع جديد
12	تابع لبرمجة المواقع باستخدام خطوط الطول والعرض لمواقع جديد
13	ضبط طريقة عرض التاريخ
14	طريقة عرض وقت الشروق
15	طريقة تثبيت الساعة
16	الخصائص العامة
17	قائمة المدن المبرمجة

التعريف بالجهاز

التقويم الإلكتروني " النداء " هو جهاز يقوم بحساب أوقات الصلوات الخمس بدقة وعرضها جميعاً بشكل واضح، طبقاً يقوم بعرض الوقت والتاريخ بالتقويم الهجري أو الميلادي. وقد تم تصميم " النداء " ليقيم بإجراء عمليات حسابية معقدة ودقيقة باستخدام معادلات فلكية دقيقة وبالأستناد على إحداثيات المواقع المطلوب لإيجاد أوقات الصلوات الخمس كل يوم. ويتم إجراء الحسابات بسرعة ودقة بواسطة الدوائر الإلكترونية التي تم تصميمها وبرمجتها من قبل مهندسي البحوث والتطوير في شركة الإلكترونيات المتقدمة بالمملكة العربية السعودية وباستخدام طرازات تم تطويرها من قبل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ويمكن للمستخدم إدخال معلومات المواقع وأحدى طريقتين إما من طريق اختيار رقم المدينة (إذا كانت من ضمن المدن المبرمجة مسبقاً داخل الجهاز) أو من طريق إدخال خطوط الطول والعرض للمواقع المطلوب (إذا لم يكن ضمن المدن المبرمجة مسبقاً).

كما يحتوي التقويم الإلكتروني " النداء " على جهاز مزبذع صوتي يمكن ضبطه في حدود (30) دقيقة قبل أو بعد وقت أي من الصلوات الخمس كل على حدة.



المميزات ومفاتيح البرمجة

المميزات الرئيسية:

- عرض الوقت والتاريخ بالتقويم الهجري والميلادي.
- عرض أوقات الصلوات الخمس لكل يوم في أن واحد وخيار عرض وقت الشروق.
- مترا فل مع تقويم أم القرى والتقويم الإسلامية المعتمدة الأخرى.
- استخدام المعادلات الفلكية الدقيقة لحساب أوقات الصلوات الخمس على أساس موقع الشمس.
- تمت برمجة العديد من المدن داخل المملكة العربية السعودية وفي كافة أنحاء العالم مسبقاً.
- إمكانية برمجة أي موقع آخر من طريق إدخال خطوط الطول والعرض.
- حماية الجهاز من العبث بالبرمجة عن طريق كلمة مرور ثابتة.
- وضوح الأرقام على الشاشة حيث يمكن قراءتها عن بعد.
- وجود منبه يمكن تشغيله أو إيقافه حسب الرغبة.
- إمكانية ضبط المنبه في حدود (30) دقيقة قبل أو بعد أي من الصلوات الخمس كل على حدة.
- ترميز أرقام مبرعد الصلاة عند دخول الوقت المبرمج مسبقاً.
- التحويل بين نظام كهرباء (110-220 فولت، 50 أو 60 هيرتز).

مفاتيح البرمجة:

بدا برمجة الجهاز بتعيين الرمجة أو مستخدم لرمجة وقت الشروق

إظهار الوقت بطريقة 12 أو 24 ساعة.

تغيير عرض التاريخ من الهجري إلى الميلادي أو العكس (أو لعرض التاريخين بالتوازي)

الانتقال من خانة إلى خانة أخرى

زيادة الأرقام.

إنقاص الأرقام.

إلغاء رقم المدينة وطريقة حساب الصلوات وخطوط الطول والعرض وفوق التوقيت عن جويش.

إنهاء البرمجة أو إيقاف صوت المنبه.

برمجة

12 / 24

هجري
1438

▶

▲

▼

إلغاء
110/220

توقف
Power

البرمجة

قبل البدء في البرمجة تأكد مما يلي :

• تأكد من أن الجهاز في وضع التشغيل العادي .

• اضغط زر  لتأكد من عدم وجود برمجة قيد التنفيذ .

• لبرمجة الجهاز، يجب إدخال رمز المرور وهو كذا التالي: (أبدأ من اليمين)    خلال عشر ثواني

• التخزين التغييرات أثناء البرمجة اضغط  حيث يقوم الجهاز بحفظ التغييرات تلقائياً والعودة إلى وضع التشغيل العادي .

• لإلغاء التغييرات في أي وقت أثناء البرمجة اضغط مفتاح  حيث يعود الجهاز تلقائياً لحالة التشغيل العادي دون إجراء أي تغييرات .

• عند الانتهاء من البرمجة قم بالضغط على مفتاح  للحفظ أو  لإلغاء . ويمكن إجراء أي عملية برمجة أخرى خلال مدة

الصلابة 30 ثانية وإلا فإنه يلزم إعادة إدخال رمز المرور مرة أخرى .

• يجب مراجعة برمجة الجهاز بالاتباع الخطوات الأربع التالية على الأقل لتعمل بطريقة صحيحة :

1- برمجة الوقت 2- برمجة التاريخ

3- برمجة منه الصلابة 4- إدخال المواقع

1- ضبط الوقت يتم ضبط الوقت على أساس 24 ساعة. مثلاً الواحدة ظهراً تكون 13:00

1- إذا لم تكن في حالة برمجة فليجب إدخال كلمة المرور

2- اضغط الزر  مرة واحدة.



3- استخدم الأزرار  أو  لضبط خانة الساعات.

ثم اضغط الزر  مرة واحدة (للانتقال الى خانة الدقائق).



4- استخدم الأزرار  أو  لضبط الدقائق.

5- اضغط الزر  لحفظ الوقت الذي تم إدخاله أو  لإلغاء التغييرات. (الساعة 14:23 - 2:23 بعد الظهر)

2- ضبط التاريخ

يمكن اختيار أي من التاريخين الهجري والميلادي بالضغط على الزر  والاتباع الخطوات التالية :

1- إذا لم تكن في حالة برمجة فيجب إدخال رمز المرور.

2- اضغط الزر  مرة واحدة.

3- ثم اضغط الزر  مرتين.



4- استخدم الأزرار  أو  لضبط السنة

ثم اضغط الزر  مرة واحدة.



5- استخدم الأزرار  أو  لضبط الشهر

ثم اضغط الزر  مرة واحدة.



6- استخدم الأزرار  أو  لضبط اليوم

7- اضغط الزر  لحفظ التاريخ الذي تم إدخاله أو  لإلغاء التغييرات.

3- برمجة منبه الصلاة

1- إذا لم تكن في حالة برمجة فيجب إدخال رمز المرور

2- اضغط الزر  مرة واحدة.



3- اضغط الزر  خمس مرات. (إلى منبه صلاة الفجر).

4- استخدم الأزرار  أو  لإختيار حالة المنبه :-  يعني المنبه مطعاً  يعني المنبه يعمل.



5- اضغط الزر  مرة واحدة للانتقال لضبط وقت المنبه لصلاة الفجر.

6- استخدم الأزرار  أو  لتغيير وقت المنبه من 30- (إلى 30 دقيقة قبل دخول الوقت) إلى 30 (إلى 30 دقيقة بعد دخول الوقت) مثال ذلك:

  : المنبه بين وقت الأذان.

  : المنبه بين قبل الأذان بسبع دقائق.

  : المنبه بين بعد الأذان بثلاث وعشرون دقيقة.

  : المنبه مطعاً ولكن تومض الشاشة عند وقت الصلاة.



7- اضغط الزر  للانتقال لإعداد منبه صلاة الظهر ولم يلمس الخطوات السابقة الصلوات الأخرى.

8- اضغط الزر  لحفظ اوقات المنبه التي تم إدخالها أو  لإلغاء التغييرات.

4- برمجة الموقع

راجع الملحق المرفق لمعرفة الرقم المخصص للموقع او المدينة المطلوبة ومن ثم إدخال هذا الرقم كالتالي -

1- إذا لم تكن في حالة برمجة فيجب إدخال رمز العرود

2- إضغط الزر  مرة واحدة.

3- استخدم الأزرار  أو  لتغيير رقم الموقع بدءاً بخانة المئات.

4- إضغط الزر  مرة واحدة للانتقال الى خانة العشرات.

5- استخدم الأزرار  أو  لتغيير خانة العشرات لرقم الموقع.

6- إضغط الزر  مرة واحدة.

7- استخدم الأزرار  أو  لتغيير خانة الأحاد لرقم الموقع.

8- إضغط الزر  لحفظ رقم الموقع الذي تم إدخاله أو إلغاء التغييرات.

- يستطيع المستخدم تغيير طريقة حساب مواهب الصلاة و الفرق التوقيت عن جريش إذا أراد (انظر صفحة 8 و 10).
- يلزم ملاحظة ان مواهب الصلاة المبرمجة تمت على أساس التوقيت الشامي، ولذلك يلزم المستخدم إعادة برمجة فرق التوقيت عن جريش في المواقع التي تتبع نظام التوقيت الصيفي والشامي (انظر الصفحة 10).
- إذا كان الموقع او المدينة المطلوبة غير موجود في الملحق المرفق فيتم برمجتها عن طريق إدخال خطوط الطول والعرض (انظر الصفحة 11).

ضبط طريقة حساب مواعيد الصلاة (حسب الجدول في الصفحة التالية)

- ✦ يلزم ضبط طريقة حساب الصلاة إذا أراد المستخدم تغيير الطريقة المبرمجة مسبقاً للموقع الموجود في الملحق المرفق.
- ✦ إذا كان الموقع غير موجود أساساً في الملحق المرفق فيتم برمجة الموقع عن طريق إدخال خطوط الطول والعرض.

1- إذا لم تكن في حالة برمجة فيجب إدخال رمز المرور

2- اضغط الزر  مرة واحدة.

3- اضغط الزر  ثلاث مرات.

4- استخدم الأزرار  أو  لإختيار الطريقة المرغوبة لحساب مواعيد الصلاة. التاريخ  01 003 Date

5- اضغط الزر  لحفظ الطريقة التي تم إختيارها أو  لإلغاء التغييرات.

طريقة الحساب

رقم الطريقة	طريقة الحساب	زاوية الشمس أسفل الأفق		المنظمات الرسمية	المناطق التي تستخدم هذه الطريقة
		عند الظهر	عند العشاء		
١	أم القرى	١٩	(٢)	مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية	شبه الجزيرة العربية
٢	رابطة العالم الإسلامي	١٨	١٧	رابطة العالم الإسلامي	أوروبا - الشرق الأقصى جزء من الولايات المتحدة
٣	جامعة العلوم الإسلامية - قطر الشبي	١٨	١٨	جامعة العلوم الإسلامية قطر الشبي	باكستان - بنغلاديش ألمانيا - أفغانستان
٤	المساحة العامة المصرية	١٩,٥	١٧,٥	المساحة العامة المصرية	أفريقيا - سوريا - العراق إيران - أجزاء من الولايات المتحدة
٥	الجمعية الإسلامية بأمرىطفا الشمالية	١٥	١٥	الجمعية الإسلامية بأمرىطفا الشمالية	أجزاء من الولايات المتحدة الأمريكية

(١) زوايا صلاة العشاء (١٨-١٩) دقيقة بعد صلاة المغرب (١٧-١٨ دقيقة خلال شهر رمضان).

تم حساب مواضع الصلوات الشمس بالطريقة الموضحة أعلاه باستخدام معادلات فلكية وبرامج كمبيوتر تم تطويرها من قبل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية . زوايا صلاة العشاء التي يعرضها الجهاز تعكس ذلك بدقة كاملة . نرجوا ملاحظة أن بعض الدول تستخدم معادلات فلكية قد تختلف قليلاً مما يؤدي إلى اختلاف مواضع بعض الصلوات (خصوصاً صلاتي العشاء والفقير) عما يظهره الجهاز.

برمجة فرق التوقيت عن توقيت جرينتش

(يتم إتباع الخطوات أدناه أيضا لإعادة برمجة الجهاز عند دخول وغروب التوقيت الصيفي بالنسبة للدول التي تستخدم التوقيتين الصيفي والشتوي)

1- إذا لم تكن في حالة برمجة فيجب إدخال رمز المرور

2- اضغط الزر  مرة واحدة.

3- اضغط الزر  أربع مرات.

4- استخدم الأسهم  أو  لضبط فرق الوقت بين الموقع وجرينتش .

5- اضغط الزر  لحفظ الإعدادات أو  لإلغاء التغييرات.



ملاحظة : عامل التغيير في الوقت هو نصف ساعة (30 دقيقة). مثال إذا كان فرق التوقيت هو (-3.5) فإن الجهاز سيعرض  30

ويمكن الزيادة أو التقليل في حدود (12-12)

برمجة الموقع باستخدام خطوط الطول والعرض لموقع جديد

1- إذا لم تكن في حالة برمجة فيجب إدخال رمز المرور.

2- اضغط الزر  مرة واحدة

3- اضغط الزر  خمس مرات للانتقال الى برمجة خط الطول

4- استخدم الأزرار  أو  للتحكم في درجة خط الطول (من 179 - الى 179+)   

5- اضغط الزر  مرة واحدة للانتقال الى خانة الدقائق

6- استخدم الأزرار  أو  للتحكم في دقائق خط الطول (من 0 الى 59)   

برمجة الموقع باستخدام خطوط الطول والعرض لموقع جديد (تابع)

7- اضغط الزر  مرة واحدة للانتقال الى برمجة خط العرض



8- استخدم الأزرار  أو  للتحكم في درجة خط العرض (من -64 الى +64)

9- اضغط الزر  مرة واحدة للانتقال الى خانة الدقائق.



10- استخدم الأزرار  أو  للتحكم في دقائق خط العرض (صفر الى 59)

11- اضغط  للتخزين

12- ادخل رابط التوقيت للموقع عن جريشش (انظر صفحة 10)

13- ادخل طريقة حساب وقت الصلاة المتوافقة مع الموقع (انظر صفحة 8)

ضبط طريقة عرض التاريخ

يمكنك عرض التاريخ بأي من الطرق التالية:

• عرض التاريخ الميلادي.

• عرض التاريخ الهجري.

• عرض التاريخين بالتناوب.

1. تغيير طريقة عرض التاريخ من الهجري إلى الميلادي أو العكس اضغط  مرة واحدة.

2. لتشغيل طريقة العرض التناوبي للتاريخين الهجري والميلادي اضغط  لمدة 3 ثواني تقريبا إلى أن تسمع صوتا مميزا

ملاحظة: إذا كنت أنهيت عملية برمجة منذ وقت قصير ثم قمت بتشغيل العرض التناوبي فلن العرض التناوبي التاريخين سيبدأ بعد 30 ثانية.

عرض وقت الشروق

يستخدم  لتفعيل أو إلغاء خاصية عرض وقت الشروق بدون الحاجة لإدخال كلمة المرور.

عندما يعرض  في خانة صلاة الفجر فيعني هذا أن الخاصية مفعلة.

عندما يعرض  في خانة صلاة الفجر فيعني هذا أن الخاصية غير مفعلة.

عند تفعيل هذه الخاصية فسيتم عرض وقت الشروق بالتناوب مع وقت صلاة الفجر لمدة تمتد من وقت صلاة الفجر حتى ساعة من شروق الشمس.

ملاحظة : لمعرفة وقت الشروق في أي وقت من اليوم فيمكن الضغط على  حيث سيتم عرضه لمدة 3 ثواني ويجب الضغط

مرة أخرى على  للحفاظ على البرمجة السابقة.

الخصائص العامة

في حالة التغيير مقدي الطاقة المرفق يجب مراعاة الآتي :

- مدخل المحول : ظهريه 100-240 فولت.

- التردد : 50-60 هيرتز.

- المخرج إلى الجهاز : 5 فولت - 1-2.5 أمبير



ملاحظة هامة :

سيؤدي توصيل الجهاز بالشبكات الكهربائية مباشرة (أي بدون

استخدام المحول) إلى إحداث أضرار خطيرة بالجهاز

وسيفقد الضمان المقدم من الشركة.

* الحجم : الطول (530) ملم، العرض (280) ملم، السماكة (36)

* الوزن : (4.2) كيلوجرامات.

* مادة الاطار : بلاستيك عالي الجودة.

* نوع المفاتيح : مفاتيح حساسة.

المواصفات الكهربائية :

* الجهد الكهربائي : 110 - 220 فولت- تيار متردد.

* التردد : 50 - 60 هيرتز.

المواصفات البيئية :

* درجة حرارة التشغيل : صفر إلى 45 درجة مئوية.

* درجة التخزين : من صفر إلى 70 درجة مئوية.

الملاحظات :

1- مقدي الطاقة.

2- دليل المستخدم.



قائمة المدن المبرمجة

قائمة مدن المملكة العربية السعودية المبرمجة
List of the Pre-programmed Cities in the Kingdom of Saudi Arabia

City	الرمز Code	المنطقة	City	الرمز Code	المنطقة	City	الرمز Code	المنطقة	City	الرمز Code	المنطقة
Rabehanyah	00	الرياضية	Ula	09	البحر	Harq	09	البحرين	Makkah	1	مكة المكرمة
Namyah	00	الرياضية	Edabi	40	الرياضية	Hamsiyah	21	المنطقة	Madinah	2	المنطقة
Namas	40	الرياضية	Qhaj	41	الرياضية	Rhodar	22	البحرين	Riyadh	3	الرياض
Vajah	01	الرياضية	ghazalan	42	الرياضية	Kharj	23	البحرين	Jeddah	4	جدة
Umay	02	الرياضية	Gura	43	الرياضية	Khalheer	24	البحرين	Dammam	5	الرياض
Beluneshi	03	الرياضية	Gurlyat	44	الرياضية	Khama	25	البحرين	Souq	6	السوق
Badar	04	الرياضية	Qutaf	45	الرياضية	Khalj	26	البحرين	Adah	7	أدها
Badar Al-Jonab	45	الرياضية	Qunfaddah	46	الرياضية	Dalar	27	البحرين	Abu Amrah	8	أبو أمراء
Bumyadah	05	الرياضية	Qawlah	47	الرياضية	Dorlyah	28	البحرين	Abul Masarah	9	أبو المسارحة
Baqas	07	الرياضية	Qays	48	الرياضية	Dowadmal	29	البحرين	Abul Ralbah	10	أبو رابحة
Bayah	08	الرياضية	Kamal	49	الرياضية	Rass	30	البحرين	Almash	11	المشاة
Bahah	49	الرياضية	Lath	50	الرياضية	Ruath	31	البحرين	Asalyah	12	الأسياح
Tabuk	70	الرياضية	Majadah	51	الرياضية	Zulf	32	البحرين	Alaj	13	الأسياح
Tafhath	71	الرياضية	Majamash	52	الرياضية	Suleyl	33	البحرين	Baha	14	الرياضية
Trosh	72	الرياضية	Makhresh	53	الرياضية	Shamalyah	34	البحرين	Bodays	15	الرياضية
Tayma	73	الرياضية	Mithab	54	الرياضية	Shanan	35	البحرين	Boknyah	16	الرياضية
Thadq	74	الرياضية	Mosahnyah	55	الرياضية	Taf	36	البحرين	Jalal	17	الرياضية
Thar	75	الرياضية	Mondaq	56	الرياضية	Arjah	37	البحرين	Jumum	18	الرياضية
Jazan	76	الرياضية	Mahad	57	الرياضية	Aqla	38	البحرين	Harh	19	الرياضية